

# Référence rapide

## Menu Options

MENU

### Répertoire téléphonique

- Numéros personnels
- Afficher services
- Dix derniers appels
- Mes numéros de téléphone
- Composition fixe  
(« Liste de nos. restreinte »)
- Réglage de composition à une touche  
(« Déf. touche rapide »)

### Menu général des appels

- Afficher indicateur de batterie
- Afficher puissance du signal
- Perte de l'appel en cours
- Transfert (« Renvoi ») d'appels
- Appel en attente  
(« Gestion de double appel »)
- Interdiction (« Limitation.. ») d'appels

### Messages

- Appeler Messagerie vocale
- Messages reçus
- Messages sortants
- Éditeur de messages
- Paramètres de messages

### Compteurs d'appels

- Afficher compteurs d'appels
- Régler compteurs d'appels audibles
- Régler Affichage d'appels entrants
- Compteur total

### Choix du réseau

- S'enregistrer maintenant  
(« Inscription immédiate »)











### Configuration du téléphone

- Régler volume de la sonnerie
- Sonnerie ou Vibreur
- Définir type sonnerie
- Verrouillage du téléphone
- Protection par code PIN de la carte SIM
- Changer Code PIN2 de carte SIM
- Nouveau code de sécurité
- Menus étendus
- Afficher heure et date
- Régler heure et date
- Régler format heure
- Choix de langue
- Voyants
- Sélection des tonalités clavier
- État de téléphone






----- Représente les fonctions qui ne sont pas sur le devant du téléphone.


## CONSEILS UTILES

- Il faut avoir une visibilité directe avec le ciel, être à l'extérieur, à l'écart de bâtiments et hautes structures. Tournez et déployez complètement l'antenne en position verticale.
- Attendez que l'enregistrement soit terminé (vous verrez  **Registered** (Enregistré) et les indicateurs  et ). S'il n'y a pas d'enregistrement ( manquant), appuyez sur  **8** .
- Pour composer, appuyez sur [   ] ou [  et maintenez enfoncé pendant deux secondes], [indicatif pays], [numéro de téléphone]. .
- Parlez avec l'antenne au-dessus de votre tête et verticale au sol.

## Première utilisation

1. Tournez et dépliez l'antenne.  

2. Retirez la porte du compartiment de batterie.  

3. Insérez la carte SIM.  




4. Attachez le couvercle de la porte du compartiment de la batterie.  




(dessus)

7. Attachez le dispositif de charge.






## 9595A RÉFÉRENCE RAPIDE PORTABLE

### Fonctionnement de base

#### Pour mettre le téléphone sous/hors tension :

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**Pour passer un appel :** Il faut avoir une claire visibilité du ciel et être à l'écart de hautes structures. Tournez et dépliez l'antenne en position verticale. Pour composer, appuyez sur :  ou  et maintenez enfoncé pendant deux secondes. [Indicatif pays] [numéro de téléphone]. .



#### Répondre à un appel (avec antenne tournée et dépliée) :

Le téléphone sonne et/ou vibre.

Après *Call (appel)* suivi de *Answer?* (Répondre ?) à l'affichage. Appuyez sur .

#### Répondre à un appel (avec antenne repliée) :

Téléphone émet un signal sonore

Tournez et dépliez l'antenne

Le téléphone sonnera et/ou vibrera

Après *Call (appel)* suivi de *Answer?* (Répondre ?) à l'affichage. Appuyez sur .


Terminer un appel : Appuyez sur .

### Fonctions spéciales


#### Régler le volume de récoeur :

Appuyez sur les touches de volumes du haut et du bas sur le côté du téléphone.

#### Régler volume de la sonnerie :

Appuyez sur  et sur les touches de volumes du haut et du bas sur le côté du téléphone.

#### Effacer le dernier chiffre de l'affichage ou quitter un sous-menu :

Appuyez sur .

#### Effacer tout l'affichage ou quitter le système de menu :

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

#### Choisir la langue d'invite :

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

Appuyez sur  ou  pour accéder au sous-menu de choix de langue.

Appuyez sur  jusqu'à affichage de la langue préférée. Appuyez sur  pour sélectionner.

## Fonctions spéciales (suite)










### Désactivation clavier :

Appuyez simultanément sur les touches  et  pour empêcher toute utilisation accidentelle du téléphone. Toutes les touches, à l'exception de la touche , sont désactivées. Pour reprendre un appel entrant lorsque le clavier est verrouillé, il vous suffit d'appuyer sur .

Pour enlever la fonction désactivation du clavier, appuyez simultanément sur les touches  et .




## Menu Accès rapide

Défaut usiné pour mode satellite









1. Chercher nom 
2. Coupeure micro / Silencieux 
3. Appeler Messagerie vocale 
4. Indicateur de batterie 
5. Verrouiller maintenant 
6. Mode vibreur - activer / désactiver 
7. Lire Messages 
8. S'enregistrer maintenant 
9. Transfert d'appels - activer / désactiver 

## Répertoire téléphonique

### Rappeler des numéros à partir du répertoire téléphonique :

1. Appuyez sur 
2. Entrez un numéro d'emplacement à un, deux ou trois chiffres de l'entrée puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur  pour appeler l'entrée affichée.

### Rappeler les dix derniers numéros composés :

1. Appuyez sur  jusqu'à affichage de Phone Book (Répertoire téléphonique), puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour faire défiler l'écran jusqu'à Last Ten Call (Dix derniers appels), puis appuyez sur  pour sélectionner.
3. Appuyez sur  pour faire défiler l'écran jusqu'à Last Call Made (Derniers appels passés), puis appuyez sur  pour sélectionner.
4. Appuyez sur  pour faire défiler l'écran jusqu'au numéro que vous cherchez.
5. Appuyez sur  pour appeler ce numéro.